

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА

Обозначение изделия	PN, кгс/см <sup>2</sup>	Наименьший диаметр седла d <sub>c</sub> , мм	Пределы давления настройки, P <sub>n</sub> , кгс/см <sup>2</sup>	Номер пружины по заводской спецификации
СППК 25-40 СППКР 25-40	40	16	4...8	8
			8...16	1
			16...25	2
			25...40	3
СППКС 25-40 СППКРС 25-40	40	18	8...16	1
			16...25	2
			25...40	3
СППК 25-100 СППКР 25-100 СППКШ 25-100 СППКШР 25-100	100	12	4...8	8
			8...16	1
			16...25	2
			25...50	3
			50...80	4
80...100	5			

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обозначение изделия	PN, кгс/см <sup>2</sup>	Наименьший диаметр седла d <sub>с</sub> , мм	Пределы давления настройки, P <sub>н</sub> , кгс/см <sup>2</sup>	Номер пружины по заводской спецификации
СППК 50-16 СППКР 50-16 СППКС 50-16 СППКРС 50-16	16	33/30	0,5...1,2 1,2...2,5 2,5...4 4...8 8...16	10 11 12 13 14
СППК 50-40 СППКР 50-40 СППКС 50-40 СППКРС 50-40	40	33/30	0,5...1,2 1,2...2,5 2,5...4 4...8 8...20 20...30 30...40	10 11 12 13 14 15 16
СППК 50-63 СППКР 50-63 СППКС 50-63 СППКРС 50-63	63	33	20...34 30...54 50...63	55 56 57
СППК 50-160 СППКР 50-160 СППКС 50-160 СППКРС 50-160	160	33	53...90 85...124 124...141 140...160	58 59 60 61
СППК 80-16 СППКР 80-16 СППКС 80-16 СППКРС 80-16	16	40	0,5...1,2 1,2...3 3...5 5...8 8...16	30 31 32 33 34
СППК 80-40 СППКР 80-40 СППКС 80-40 СППКРС 80-40	40	40	0,5...1,2 1,2...3 3...5 5...8 8...20 20...30 30...40	30 31 32 33 35 36 37
СППК 80-63 СППКР 80-63 СППКС 80-63 СППКРС 80-63	63	40/33	25...35 35...44 44...50 50...63	38 37 39 40
СППК 80-160 СППКР 80-160 СППКС 80-160 СППКРС 80-160	160	33	63...100 100...135 135...160	41 42 43
СППК 100-16 СППКР 100-16 СППКС 100-16 СППКРС 100-16	16	48	0,5...1 0,8...1,6 1,5...3 2,5...4,5 4,5...8,5 8...16	50 51 52 53 54 55

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обозначение изделия	PN, кгс/см <sup>2</sup>	Наименьший диаметр седла d <sub>c</sub> , мм	Пределы давления настройки, Pн, кгс/см <sup>2</sup>	Номер пружины по заводской спецификации
СППК 100-40 СППКР 100-40 СППКС 100-40 СППКРС 100-40	40	48	8...16	55
			16...26	56
			26...40	57
СППК 100-63 СППКР 100-63	63	63	25...40	77а
			40...55	80
			55...63	81
СППК 100-63 СППКР 100-63 СППКС 100-63 СППКРС 100-63	63	72	25...40	80
			40...50	81
			50...58	82
			58...63	83
СППК 100-160 СППКР 100-160 СППКС 100-160 СППКРС 100-160	160	48	63...100	80
			100...125	81
			110...145	82
			135...160	83
СППК 100-160 СППКР 100-160	160	56	63...88	81
			88...105	82
			105...125	83
СППК 150-16 СППКР 150-16 СППКС 150-16 СППКРС 150-16	16	75	0,5...1,5	70
			1,5...3	71
			3...5	72
			5...8	73
			8...12	74
			12...16	75
СППК 150-40 СППКР 150-40 СППКС 150-40 СППКРС 150-40	40	75	8...12	74
			12...18	75
			18...25	76
			25...35	77
	35...40	78		
СППК 200-16 СППКР 200-16 СППКС 200-16 СППКРС 200-16	16	142	0,5...1	72
			1...2	73
			2...3	74
			3...5	75
			5...7	76
			7...9	77
			9...12	78
			12...16	79
СППК 200-16М СППКР 200-16М	16	142	3...4	75М-1
			4...5	75М-2
			5...7	76М
			7...9	77М
			9...12	78М
			12...16	79М
СППК 200-40 СППКР 200-40 СППКС 200-40 СППКРС 200-40	40	142	8...12	90
			12...18	91
			18...25	92
			25...35	93
			35...40	94